



dB Technologies top-højtalere + Aktiv 18" subwoofer:

1. De medfølgende stativer indstilles i højden og tophøjtalerne sættes forsvarligt på stativerne og skruerne på bagsiden af højtalerne spændes.

2. Du forbinder nu strømkabler (tykke sorte kabler m/ CEE stik) til begge tophøjtalere og basbunden - når de er tændt vil den blå diode på fronten af tophøjtalerne lyse. En rød indikator bag på basbunden vil ligeledes lyse når den er tilsluttet strøm. Sørg for at både basbunden og tophøjtalerne er slukket eller skruet helt ned inden næste punkt.

3. Signalkabler (tynde sorte kabler m/ 3-polet stik i hver ende) forbindes mellem de to tophøjtalerne og basbundens to output stik. Basbunden indstilles på frekvens 110-120Hz. Der forbindes nu kabler mellem basbundens input og den medfølgende "adaptor" (f.eks. tilslutning til ipod/laptop). Du kan nu sætte adaptoren i din afspiller enhed, f.eks. en ipod/bærbar. Bemærk: Det er kun hvis du skal tilslutte højtalerne til f.eks. ipod/bærbar/phono stik at der følger adaptor med. Ellers skal signalkablet forbindes direkte til f.eks. din mixer eller DJ pult (XLR udgang).

4. Du kan nu tænde for højtalerne og skrue op til et passende niveau på begge tophøjtalere og basbunden, lydstyrken for hele anlægget kan reguleres med din afspiller enhed, f.eks. ipod, DJ pult, o.l.

NB! Det er vigtigt når man forbinder kabler/stik, at højtalerne er slukket eller skruet helt ned. Dette skal også gøres hvis man ønsker at skifte afspiller enhed inden man tager stikkene ud eller sætter dem i igen.



Eksempel på adaptor som bruges til at forbinde ipod/laptop til højtalerne. De to 3-polede stik på adaptoren forbindes til input på subwooferen vha. de medfølgende signal-kabler. Derefter forbindes de to output stik på basbunden til hver sin top-højtaler.