

Manual: Karaokeanlæg m/ Højtalere + Forstærker



Tilslutning af karaokeanlæg (NB! Billeder kan variere fra det faktiske anlæg):

1. De medfølgende stativer indstilles i højden og højttalerne sættes forsvarligt på stativerne. Herefter monteres højttalerkablerne (grå/sorte) med "speak-on" stik og forbindes fra højttalerne til hver sin output kanal på bagsiden af forstærkeren.
2. På bagsiden af karaokeafspilleren findes to 3 bens output stik (XLR), som forbindes med tynde sorte signalkabler til bagsiden af forstærkeren ved de to input stik.
3. Videoudgangen på bagsiden af karaokeafspilleren forbindes vha. videokablet (grønt kabel) til TV'et, enten ved at bruge den medfølgende adaptor (SCART stik) eller direkte til en composite video indgang i TV'et.
4. Mikrofonerne forbindes med de lange tynde signalkabler (XLR) til fronten af karaokeafspilleren. Der bruges de to korte adaptor kabler (XLR / Jack) for at kunne forbinde mikrofonkabler til fronten af karaokeafspilleren. Volumen af mikrofonerne kan justeres på fronten af karaokeafspilleren, start med lav volumen for at undgå "feedback".
5. Du er nu klar til at sætte et CDG medie i karaoke-afspilleren, trykke "Play" og langsomt skrue op for forstærkeren. Der kommer nu lyd ud gennem højttalerne og teksten vises på TV skærmen.

Vejledning til at finde karaoke cd'en som passer til en titel i sanghæftet: Først vælges en sang fra sanghæftet, enten efter kunstner eller titel. Derefter kigger du ude i højre side af sanghæftet, der står to numre ud for den titel du ønsker at afspille. Se nedenstående billede som viser et udsnit af en tilfældig side i sanghæftet.

		Vanilla Sound & Light Production	
Kunstner	Titel	CDG	#
Roy Orbison	Crying	HSP-03	1
Roy Orbison	Prety Woman	HSP-09	5
Elby & The Romantics	Our Day Will Come	HSP-18	6
Brigsted & Konitzfeldt	Jeg Ved Det Godt	DK HAs 2	11
Sara & Dove	Soul Man	HSP-09	19

"CDG" betegnelsen er titlen på den karaoke CD hvor nummeret ligger, den skal du nu finde i cdmappen som fulgte med karaokeafspilleren. CD'erne er mærket med CDG titlen på en label eller skrevet med tusch. Når du har fundet den korrekte karaoke CD sættes den i afspilleren, sangens nummer du ønsker at høre finder du yderst til højre på sanghæftet. Det er navngivet med et "#" i toppen.

God Fornøjelse!