

## Manual: Karaokeanlæg m/ Højtalere (Aktive)



1. De medfølgende stativer indstilles i højden og højtalerne sættes forsvarligt på stativerne. Herefter monteres signal kablerne til højtalerne, hvor man starter fra bagsiden af karaoke-afspilleren og slutter i bagsiden af højtalerne. Kablet som bruges er et tyndt sort XLR kabel med 3 benede stik i hver ende.
2. Du forbinder nu strømkabler (sorte kabler m/ CEE stik for enden) til begge højtalere – når de er tændt vil den blå diode på fronten lyse. Sørg for at højtalerne er slukket eller skruet helt ned inden næste punkt.
3. Videoudgangen på bagsiden af karaokeafspilleren forbindes vha. videokablet (grønt kabel) til Tv'et, enten ved at bruge den medfølgende adaptor (SCART stik) eller direkte til en video indgang i Tv'et (gult stik).
4. Mikrofonerne forbindes med de lange tynde signalkabler (XLR) til fronten af karaokeafspilleren. Der bruges de to korte adaptor kabler (XLR / Jack) for at kunne forbinde mikrofonkabler til fronten af karaokeafspilleren. Volumen af mikrofonerne kan justeres på fronten af karaokeafspilleren, start med lav volumen for at undgå "feedback".
5. Du er nu klar til at sætte et CDG medie i karaoke-afspilleren, trykke "Play" og langsomt skrue op for forstærkeren bagpå højtaleren. Der kommer nu lyd ud gennem højtalerne og teksten vises på TV skærmen. Vejledning til at finde karaoke cd'en som passer til en titel i sanghæftet: Først vælges en sang fra sanghæftet, enten efter kunstner eller titel. Derefter kigger du ude i højre side af sanghæftet, der står to numre ud for den titel du ønsker at afspille. Se nedenstående billede som viser et udsnit af en tilfældig side i sanghæftet.

Vanilla Sound & Light Production				
Kunstner	Titel	CDG	#	
Roy Orbison	Crying	HSP-63	1	
Roy Orbison	Pretty Woman	HSP-66	5	
Isley & The Ronettes	Our Day Will Come	HSP-18	6	
Regsted & Kærstfeldt	Jeg Ved Det Gode	DK Hls 2	11	
Sam & Dave	Soul Man	HSP-69	19	

"CDG" betegnelsen er titlen på den karaoke CD hvor nummeret ligger, den skal du nu finde i cd-mappen som fulgte med karaokeafspilleren. Cd'erne er mærket med CDG titlen på en label eller skrevet med tusch. Når du har fundet den korrekte karaoke CD sættes den i afspilleren, sangens nummer du ønsker at høre finder du yderst til højre på sanghæftet. Det er navngivet med et "#" i toppen.