



dB Technologies top-højtalere:

1. De medfølgende stativer indstilles i højden og højtalerne sættes forsvarligt på stativerne og skrueene på bagsiden af højtalerne spændes.

2. Du forbinder nu strømkabler (tykke sorte kabler m/ CEE stik) til begge højtalere – når de er tændt vil den blå diode på fronten lyse. Sørg for at højtalerne er slukket eller skruet helt ned inden næste punkt.

3. Signalkabler (tynde sorte kabler m/ 3-polet stik i hver ende) forbindes til højtalerne og den medfølgende “adaptor” sættes sammen med signalkablerne. Du kan nu sætte adaptoren i din afspiller enhed, f.eks. en ipod/bærbar. Bemærk: Det er kun hvis du skal tilslutte højtalerne til f.eks. ipod/bærbar/phono stik at der følger adaptor med.

4. Du kan nu tænde for højtalerne og skrue op til et passende niveau på begge højtalere, lydstyrken kan reguleres med din afspiller enhed, f.eks. ipod, bærbar, DJ pult, o.l.

NB! Det er vigtigt når man forbinder kabler/stik, at højtalerne er slukket eller skruet helt ned. Dette skal også gøres hvis man ønsker at skifte afspiller enhed inden man tager stikkene ud eller sætter dem i igen.



Eksempel på adaptor som bruges til at forbinde ipod/laptop til højtalerne. De to 3-polede stik på adaptoren forbindes til hver sin højttaler via de medfølgende signal kabler.